

Annahmebedingungen

Fensterhaupt- & nebenprofilabschnitte (Produktionsabfälle)



- Abschnitte müssen aus dem Werkstoff PVC sein
- Keine losen Späne in die Boxen füllen
- Es dürfen kein Restabfall oder andere Störstoffe wie z. B. Holz oder Fremdkunststoffe in den Behältnissen sein
- Behältnisse müssen sortenrein befüllt werden (Abschnitte, Späne, Glasleisten etc. getrennt)
- Auf die optimale Befüllung der Behältnisse achten

Weitere PVC-Fractionen gerne auf Anfrage unter info@dekura.de oder Tel. +49 (0) 5271 / 97 22 - 72

