

Annahmekatalog PVC-Materialien

Folgende Post-Consumer-Fractionen übernehmen wir:



PVC-Fenster aus dem Rückbau



PVC-Rollläden aus dem Rückbau
OHNE Wickelkern / Rollladenwelle



PVC-Kabelkanäle



PVC-Paneele



PVC-Vorbruch

Wir übernehmen Altfenster, Altrollläden, Kabelkanäle und Paneele sowohl als Monocharge als auch im Gemisch. PVC Vorbruch übernehmen wir ausschließlich glasfrei. Bitte sprechen Sie uns an!

Weitere PVC-Fractionen auf Anfrage unter info@dekura.de oder Tel. +49 (0) 5271 / 97 22 – 71

Außendienst Region West Mobil-Nr.: 0151 / 11 309 306

Außendienst Region Ost Mobil-Nr.: 0151 / 18 124 246

„PVC ohne Glas“

- Altfenster müssen aus dem Werkstoff PVC sein
- Altrölladen **ohne** Rollladenwelle bzw. Wickelkern
- Kabelkanäle und Paneel müssen frei von Störstoffen sein
- Es dürfen keine Restabfälle und andere Störstoffe wie z. B. Glas, Mineralik, Holz oder Fremdkunststoffe in den Behältern sein
- Altfenster /Altrölladen müssen grob gereinigt und frei von Störstoffen wie z. B. Beton oder PU Schaumanhaftungen sein
- Altfenster müssen vollständig entglast sein; ein „Rausschlagen/Bagger Entglasung“ der Scheiben mit Restanhaftungen von Glasscherben genügt nicht



„PVC mit Restanhaftungen von Glas“

- Annahmebedingungen wie unter Punkt 1, aber die Altfenster enthalten Restglasanteile (Anhaftungen nach dem „rausschlagen“ der Scheibe / Baggerbruch)
- Die Glasscheibenreste werden nicht übernommen und dürfen nicht mit verladen werden



„Fenster Vorbruch“

- Annahmebedingungen wie unter „PVC ohne Glas“
- Eine Entmetallisierung ist erlaubt
- Der Prozess muss vorab durch uns auditiert werden

